

Gebrauchsanweisung/Sicherheitshinweise

Damit sie lange Freude an ihrem Haas-Design Produkt haben, ist es unbedingt erforderlich folgende Anleitung sorgfältig zu lesen und die Hinweise zu beachten!

Wichtige Anleitungs- & Sicherheitshinweise

für den Umgang mit den Brennstoffen für unser Kaminfeuer

- Füllen sie maximal etwas weniger Brennstoff (max. 1 cm unter dem Rand) ein als das Behältnis fasst.
- **Lassen sie das Feuer NIEMALS unbeaufsichtigt brennen.**
- Sorgen sie für ausreichende Sauerstoffzufuhr während des Brennvorganges.
- Den Kamin so platzieren, dass das Feuer keinen starken Luftzug bekommt.
- Benutzen sie nur Brennflüssigkeiten, die ausdrücklich für den Kamin geeignet sind. Verbrennen sie keine anderen Materialien wie z.B. Papier, Pappe oder Holz in dem Kamin!
- Die Brennflüssigkeit ist ausschließlich für unsere Kamine bestimmt und nur in den speziell dafür vorgesehenen Brenndosen/Brennboxen zu verwenden.
- Verwenden sie niemals Benzin oder ähnliche brennbare Flüssigkeiten.
- Die Brennflüssigkeit soll ausschließlich mit einem dafür geeigneten Kaminfeuerzeug angezündet werden (langes Stabfeuerzeug).
- Brennbehälter regelmäßig auswaschen um Gerüche zu vermeiden.
- **Auf keinen Fall darf der Brennstoff nachgefüllt werden solange das Feuer noch brennt!**
- Für das Befüllen der Dosen sollten diese herausgenommen werden und dann befüllt wieder eingesetzt werden.
- Die Brennboxen sollen mit dem beigegefügteten Trichter so befüllt werden, dass ein Überlaufen oder Vergießen vermieden wird.
- Bei allen Behältern ist nach dem Befüllen darauf zu achten, dass sich kein Brennstoff außen am Behälter befindet.
- Verschütteter Brennstoff muss vor dem Anzünden vollständig abgetrocknet sein.
- Fremde Materialien und Stoffe dürfen sich nicht im Bereich oder näheren Umgebung der Flammen befinden.
- Die Deko-Hölzer verrußen bei Flammenkontakt und lassen Ruß im Raum entstehen – deshalb nichts ins Feuer legen – sondern rund um das Feuer dekorieren.
- **Niemals noch heiße Brennbehälter jeglicher Art mit Brennstoff befüllen!!!** Immer zuerst abkühlen lassen – Abkühldauer: Blechbrenndose rund 3 Minuten – Edelstahlbrenndose rund 10 Minuten – Brennboxen rund 15-20 Minuten.

- Bei Haas-Design Kaminen handelt es sich nicht um eine Feuerstätte sondern um eine Feuerstelle (unterliegt weder der Feuerstättenverordnung noch der Länder Bauordnung) – er dient ausschließlich dekorativem Zweck.
- Es ist kein Ersatz für die Heizungsanlage und eignet sich nicht als Dauerbrennstelle – es ist lediglich eine zusätzliche Wärmequelle und dient zur Schaffung einer Kaminatmosphäre.
- Der Umfang der Wärmeabgabe ist von der Größe und der Art der Brennbehälter abhängig.
- Die Standardbrenndose (Weißblech) sollte je nach Umfang des Gebrauches zirka alle 6-8 Wochen ersetzt werden – bei längerem Nichtgebrauch Dosen vor Befüllung auf Dichtigkeit überprüfen.
- Edelstahlbrenndosen und Behälter halten bei trockener Aufbewahrung fast unbegrenzt.
- Wir empfehlen einen Haushaltsfeuerlöscher oder eine Löschdecke griffbereit im Hause zu haben!
- Die Firma Haas-Design übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die entstehen, wenn der Dekokamin für andere Zwecke verwendet wird als für die er entwickelt wurde!
- Bitte achten sie darauf, dass Kinder diese Kamine nicht betreiben da sie keinerlei Erfahrung mit gefährlichen Gütern haben.
- Halten sie Kinder von der Brennkammer und der Flamme fern – Verbrennungsgefahr!
- Die Missachtung dieser Anweisungen kann zur Sachbeschädigung, Körperverletzung oder sogar zum Tod führen.
- Unsere Kamine unterliegen dem Produktsicherheitsgesetz und sind genehmigungsfrei.
- Voraussetzung dafür ist die Einhaltung der mitgelieferten Bedienungs- und Sicherheitsvorschriften!

**Viel Vergnügen mit ihrem
„HAAS-Design Kamin“**

